

# XII. Configuración

- [A. Configuración general](#)

# A. Configuración general



Imagen XII.A.1: Ventana configuración

1. Teclado táctil: Opción para habilitar el teclado táctil al acceder a los editores de texto.
2. Exportación automática: Cada vez que se cierre un albarán, la información se exportará automáticamente.
3. Idioma: Selector del idioma del programa, Español, Catalan o Inglés.
4. Control táctil: Habilitar los disparadores táctiles ubicados en el vidrio de la mesa.
5. Puerto serial CTControl: Puerto de entrada de los disparadores táctiles.
6. Exposición de la cámara: Graduación de luz captada por la cámara.
7. Comprobar ítem ya recepcionado: Verificar si el ítem ha sido previamente recepcionado.
8. Verificación: Se requiere una segunda lectura del ítem recibido, esta vez con la etiqueta generada adherida.
9. Recepción con albarán: Es obligatorio realizar la recepción con el número de albarán correspondiente.
10. Prefijo albaran por defecto: Generar un número de albarán con un prefijo por defecto.
11. Activar expedición: Habilitar la configuración para poder crear expediciones de contenedores.

Configuración UID Avanzados Servidor X

Configuración UID

Prefijo  Primer valor  Número de caracteres



*Imagen XII.A.2: Ventana configuración (UID)*

- Campo "Prefijo": Este campo determinará el prefijo asignado a cada UID generado.
- Campo "Primer valor": En este campo se establecerá el primer UID del sistema. Esto está pensado para sistemas que ya tienen una trazabilidad establecida y desean continuar con la numeración existente.
- Campo "Número de caracteres": Este campo define la cantidad máxima de caracteres que tendrá el UID generado.