

Posteriormente, pulsa el botón "Asociar" ubicado en el grupo de controles de los módulos asociados, para abrir la ventana "Asociar Módulo de Almacén".




Imagen VI.B.2: Ventana asociar módulo de almacén

En la ventana de asociación de módulos de almacén, se mostrará un listado con todos los módulos de almacenamiento registrados en el sistema que no forman parte de ningún grupo de almacén. Para asociar un módulo, simplemente debes seleccionar el almacén deseado de la lista y pulsar el botón "Aceptar". De esta manera, el módulo seleccionado se vinculará al grupo de almacén actual.

Revision #6

Created 21 June 2023 06:52:15 by CTNeat_M

Updated 6 July 2023 13:48:21 by CTNeat_M