



F. Líneas de producción



Línea de producción	Descripción
L-1	Línea de la P&P (SMD)
L-2	Línea de la selectiva (convencional)

Imagen III.F.1: Ventana configuración líneas de producción.

1. Nueva línea: comando para crear una nueva línea de producción.



Nombre línea de producción

Descripción

Imagen III.F.2: Ventana creación nueva línea de producción.

2. Nombre de la nueva línea: Campo para rellenar el nuevo nombre de la línea de producción.
3. Descripción: Campo para rellenar la descripción de la línea de producción.

Para crear una nueva línea de producción, simplemente completa los campos 2 y 3 con la información requerida y luego haz clic en el botón de "tick" o "aceptar". Asegúrate de que los valores que ingreses en los campos sean únicos, ya que no se permiten líneas de producción repetidas. Al confirmar la creación de la nueva línea de producción, se generará y se agregará a la lista de líneas existentes.

Revision #5

Created 16 June 2023 12:54:48 by CTNeat_M

Updated 21 June 2023 06:40:49 by CTNeat_M