

A. Inicio de sesión

Sin huella dactilar


Un formulario de inicio de sesión con un fondo gris. A la izquierda hay un icono de dos personas y un botón de salida. A la derecha, hay un campo de texto etiquetado 'User:', un campo de texto etiquetado 'Password:', y dos botones: 'Log in' y 'Cancel'.

Imagen 10: Inicio de sesión sin huella dactilar

Para iniciar sesión sin huella dactilar, bastará con introducir el nombre de usuario y contraseña. Ten en cuenta lo siguiente:

- El nombre de usuario no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
- La contraseña sí es sensible a las mayúsculas y minúsculas.

Con huella dactilar


Un formulario de inicio de sesión con un fondo gris. A la izquierda hay un icono de una huella dactilar y un botón de salida. A la derecha, hay un campo de texto etiquetado 'User:', un campo de texto etiquetado 'Password:', y dos botones: 'Log in' y 'Cancel'.

Imagen 11: Inicio de sesión con huella dactilar

Si el sistema detecta que hay un lector de huellas instalado, mostrará un logo de una huella, como se muestra en la imagen 11.

Una vez que la huella del usuario ha sido registrada en el sistema, simplemente será necesario posicionar el dedo en el lector para acceder al sistema.



Imagen 12: Error en la lectura de la huella

En caso de que ocurra un error de lectura de la huella (por ejemplo, si la huella no está asociada a ningún usuario registrado), el logotipo de la huella aparecerá en color rojo, como se muestra en la imagen 12.

Revision #8

Created 29 May 2023 06:25:58 by CTNeat_D

Updated 31 May 2023 12:46:35 by CTNeat_D