

# A. Desempaquetado y montaje del armario

## 1. Desembalado del armario:

- El armario inteligente CTSten se entrega en una caja especialmente diseñada para protegerlo durante el transporte.
- Manipule la caja con cuidado y asegúrese de que no presente signos evidentes de daños o manipulación indebida.
- Coloque la caja en una superficie plana y abra las solapas con precaución, evitando usar objetos cortantes que puedan dañar el contenido.
- Retire cualquier material de embalaje, como plásticos de burbujas o rellenos de protección, con cuidado para evitar dañar el armario.

## 2. Montaje del armario:

- Una vez desembalado, se recomienda que un técnico especialista realice el montaje y la instalación de la pantalla táctil de control.
- Coloque el armario en el lugar deseado, asegurándose de que haya suficiente espacio para su funcionamiento y acceso a la parte frontal.
- Conecte el cable de alimentación del armario a una toma de corriente adecuada y verifique que la fuente de alimentación esté correctamente enchufada.
- Si es necesario, ajuste la posición del armario para que esté nivelado y estable.
- El técnico especialista se encargará de instalar la pantalla táctil de control en el lugar designado del armario, siguiendo las instrucciones proporcionadas por el fabricante.

## 3. Verificación y puesta en marcha:

- Antes de utilizar el armario, asegúrese de que todos los componentes estén correctamente ensamblados y conectados.
- Encienda el armario y verifique que la pantalla táctil de control esté funcionando correctamente.
- Siga las instrucciones proporcionadas en el manual de usuario para realizar la configuración inicial del armario y familiarizarse con las funciones básicas.

---

Revision #1

Created 24 May 2023 12:24:44 by CTNeat\_D

Updated 29 May 2023 06:26:40 by CTNeat\_D