

# V. Importación de datos

- [A. Importar fabricaciones](#)
- [B. Importar pantallas](#)

# A. Importar fabricaciones

Una vez conectada a la red, el sistema creará una carpeta compartida. Para acceder a la carpeta, sigue estos pasos:

1. Abre el explorador de archivos.
2. En la barra de direcciones, ingresa la siguiente ruta: `\\CTSten\Pi Share\CTStenImportJO`. Si esta ruta no funciona, prueba con `\\IP_DISPOSITIVO\Pi Share\CTStenImportJO`, reemplazando `IP_DISPOSITIVO` con la dirección IP correspondiente. Si el sistema pide credenciales: usuario: CTSten - contraseña: raspberry

En la carpeta compartida, debes crear un archivo de texto TXT con el prefijo "JobOrder" ("JobOrder\*.txt"). El archivo debe contener los datos siguiendo el siguiente criterio:

```
[ NOMBRE FABRICACIÓN];[ Descripción];[ Unidades]
```

```
[ Componente 1];[ Unidades]
```

```
[ Componente 2];[ Unidades]
```

```
...
```

```
[ Componente n];[ Unidades]
```

Uno de los componentes de la fabricación debe ser el código de la pantalla.

Aquí tienes un ejemplo de cómo sería el contenido del archivo JobOrderJO2.txt:

```
JOB_ORDER_2; JO 2 Description; 1000
```

```
prueba2; 1
```

```
PartNumber 1; 20
```

```
PartNumber 3; 3
```

```
PartNumber 4; 6
```

```
PartNumber 12; 1
```

En este ejemplo, "prueba2" es el código de la pantalla.

Asegúrate de seguir este formato al crear el archivo de texto en la carpeta compartida. Esto permitirá que el sistema importe correctamente los datos de la orden de trabajo. Si al importar ocurre algún error el archivo se descarta. Al acabar de importar el archivo se traspasa a la carpeta `\\CTSten\Pi Share\CTStenManagedStencilsFiles'`



# B. Importar pantallas

## Importar pantallas automáticamente

Una vez conectada a la red, el sistema creará una carpeta compartida. Para acceder a la carpeta, sigue estos pasos:

1. Abre el explorador de archivos.
2. En la barra de direcciones, ingresa la siguiente ruta: `\\CTSten\Pi Share\CTStenimportStencils`. Si esta ruta no funciona, prueba con `\\IP_DISPOSITIVO\Pi Share\CTStenimportStencils`, reemplazando `IP_DISPOSITIVO` con la dirección IP correspondiente.

En la carpeta compartida, debes crear un archivo de texto TXT con el prefijo "Stencils\_auto\_" ("Stencils\_auto\_\*.txt"). El archivo debe contener los datos siguiendo el siguiente criterio:

```
[ Stencil1];[Descripción];[VidaUtil];[ tamaño];[ Número de pasadas];[ Producto]
```

```
[ Stencil2];[Descripción];[VidaUtil];[ tamaño];[ Número de pasadas];[ Producto]
```

```
...
```

```
[ Stencil2];[Descripción];[VidaUtil];[ tamaño];[ Número de pasadas];[ Producto]
```

Aquí tienes un ejemplo de cómo sería el contenido del archivo Stencils\_Import1.txt:

```
JOB_ORDER_2; JO 2 Description; 1000
```

```
prueba3; pantallae; 2000; 29x29; 2; producte, prdo, prod
```

```
prueb5; descPantall; 0; 23x29; 1; Product1
```

**NOTA:** el tamaño solo puede ser 23x23, 23x29 o 29x29

**NOTA2:** los productos se pueden concatenar con "," tal y como se explica en la configuración de las pantallas

**NOTA3:** El número de pasadas y la vida útil tienen que ser numéricos superior o igual a 0.


Asegúrate de seguir este formato al crear el archivo de texto en la carpeta compartida. Esto permitirá que el sistema importe correctamente los datos de las pantallas. Si al importar ocurre algún error el archivo se descarta. Al acabar de importar el archivo se traspasa a la carpeta `\\CTSten\Pi Share\CTStenManagedJOFiles'`

## Importar pantallas mediante memoria USB

Otra opción para importar pantallas es a través del dispositivo de almacenamiento proporcionado con el sistema. Sigue estos pasos para importar pantallas de esta manera:

1. Crea un archivo CSV con el mismo formato que se explicó en el punto anterior ("Importar pantallas automáticamente") en el USB del sistema con un ordenador externo. El archivo debe tener el nombre "Stencils\*.txt" (por ejemplo, "StencilsImport11.txt").
2. Una vez creado el archivo, inserta el dispositivo USB en el sistema.
3. En la pantalla de configuración de pantallas, presiona el botón marcado como **número 1** en la imagen 19.

Esto iniciará el proceso de importación de las pantallas desde el dispositivo de almacenamiento. Asegúrate de seguir el formato adecuado en el archivo para que las pantallas se importen correctamente.



Stencil	Description	Useful Life	Used times	Location	Warehouse
prueba	test stencil	100000	9000	1	23x29
prueba2	description	0	0	2	23x29
prueba3	pantallae	2000	0		

Stencil:	prueba				
Description:	test stencil				
Useful life:	10000	Size:	23x29	Edit	Add new Delete
Product:	prod,prod3		Number of strokes	2	
Used times:	9000	Location:	1	Last location:	
Creator user:	admin		Creation date:	25/04/2023 9:21:45	

Imagen 19: Pantalla de configuración de pantallas